

Jika ada inkonsistensi atau ambiguitas antara versi Bahasa Inggris dan versi terjemahan, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku

Pilih Secara Lokal
Gunakan dengan benar
Perawatan Secara Rutin

Untuk tips keamanan lebih lanjut,
harap pindai Kode QR berikut
untuk mengunjungi situs web:



Bahasa Cina Bahasa Inggris

電力法例  機電工程署

香港九龍啟成街3號

Electricity Legislation

Electrical and Mechanical Services Department

3 Kai Shing Street, Kowloon, Hong Kong

電話 Tel: (852) 1823 傳真 Fax: (852) 2895 4929

網址 Website: www.emsd.gov.hk


電郵 Email: info@emsd.gov.hk

Tips Keamanan untuk Colokan, Adaptor dan Kabel Ekstensi






Gunakan colokan, adaptor dan kabel ekstensi yang memenuhi persyaratan keamanan.





Pastikan kabel colokan masuk ke dalam lubang stopkontak dengan kencang.



Jangan gunakan adaptor atau kabel ekstensi dengan lubang tidak beraturan.



Gunakan adaptor atau kabel ekstensi dengan tutup pengaman.



Tidak boleh ada lebih dari satu adaptor atau satu kabel ekstensi yang masuk ke dalam stopkontak.



Jangan colokkan peralatan listrik dengan konsumsi daya tinggi ke adaptor atau kabel ekstensi.

