

نئے تعمیراتی منصوبوں میں R32 ایئر کنڈیشنرز کی انسٹالیشن کے لیے حفاظت مشورے



R32 ایئر کنڈیشنرز کی انسٹالیشن



ایسے ایئر کنڈیشنرز کے ڈھانچے پر
"شعلہ" کا لیبل چسپاں ہونا چاہیے ✓


انسٹالیشن کا کام پیشہ ورانہ تربیت یافتہ یا رجسٹرڈ
تکنیکی ماہرین کے ذریعے ایک موزوں وکنگ پلیٹ
فارم پر کیا جانا چاہیے، اگر قابل اطلاق ہو ✓

انسٹالیشن کے لیے مینوفیکچرر کی طرف سے بیان
کردہ کمرے کے کم از کم ایریا اور انسٹالیشن کی
کم از کم اونچائی کے تقاضوں کی تعمیل کی جانی
چاہیے ✓

وزوں R32 ریفریجریٹ لیکج ڈیٹیکٹرز اور
ریفریجریٹ ریکوری مشینیں استعمال کی جانی
چاہئیں ✓

R32 ایئر کنڈیشنرز کو کسی بھی آگ کے ماخذ یا
برقی حرارتی آلات کے قریب انسٹال نہیں کیا جانا
چاہیے ✗

R32 معتدل الاشتعال ریفریجریٹ کے استعمال کا عمل



تعمیراتی جگہ میں ذخیرہ شدہ یا کسی فرد کی طرف سے ذخیرہ شدہ اور
مستعمل شدہ R32 ریفریجریٹ کی مقدار 150 لیٹر کی قانونی صنعتی استثنیٰ
شدہ مقدار سے زیادہ نہ ہونی چاہیے (پریشر ریسپٹیکل کی پانی کی گنجائش
کے حساب سے شمار کردہ) ✓

R32 ریفریجریٹ کو نامور سپلائرز سے خریدنا چاہیے ✓

R32 ریفریجریٹ سلنڈروں کو عمودی طور پر رکھا جانا چاہیے اور براہ راست
بورج کی روشنی سے محفوظ رکھنے کے لیے بوادار اور ٹھنڈی جگہ پر رکھنا چاہیے ✓

R32 ریفریجریٹ سلنڈروں پر باقاعدہ لیبل لگنے ہونے چاہئیں ✓

R32 ریفریجریٹ کو پیشہ ورانہ طور پر تربیت یافتہ اور رجسٹرڈ تکنیکی
ماہرین کی طرف سے استعمال کیا جانا چاہیے ✓

استعمال شدہ اور خالی ریفریجریٹ سلنڈرز کو کسی مناسب سکریپ میٹل ری
سائیکلر کے ذریعے ٹھکانے لگانا چاہیے ✓

R32 ریفریجریٹ سلنڈرز کو آگ کے کسی بھی ماخذ یا الیکٹریک بیٹنگ آلات
کے قریب نہیں رکھا جانا چاہیے ✗

براہ مہربانی R32 معتدل الاشتعال
ریفریجریٹ کی حفاظت کے متعلق مزید
معلومات کے لیے کو آر کڈ سکن کریں۔



機電工程署
EMSD

