數碼工作日誌
Digital Log-books

升降機及自動梯數碼工作日誌

入門預備指南

目錄

1. RC 預備指南 ---------- 1
2. RP 預備指南 ---------- 8
3. 工程人員 (RE/RW/GW) 預備指南 ---------- 19

1 RC 預備指南 – 登入

1. 網頁連結: https://digitallogbooks-trial.emsd.gov.hk/

2. EMSD會先為RC在網頁中註冊身份，並建立網頁版的登入帳號，EMSD會提供帳號和密碼予RC

3. RC admin 使用已註冊的資料登入網頁帳號，可透過用戶名稱/電郵，並輸入驗證碼，按「登入」



1 RC 預備指南 – 修改密碼

4 成功登入後，RC admin 可到「個人中心」修改密碼

- 按一下頁頂右上方的頭像
- 再按「個人中心」
- 再按「修改密碼」



注 1: 首次登入的 RC Admin 用戶必須修改密碼

注 2: 如有需要，其他RC用戶亦可修改密碼

1 RC 預備指南 – 帳戶管理

5 RC admin 在「帳戶管理」頁面新增RC用戶，添加更多admin或officer 以管理網頁帳號

- 可以按需要新增、編輯、刪除用戶
- 可以按需要變更用戶狀態: 有效/失效
- 詳情步驟可以參考RC使用手冊



1 RC 預備指南 – 人員管理

6 RC admin 在「RE/RW/GW管理」頁面新增所屬的RE/RW/GW用戶資料，以作人員管理

- 可以按需要新增、編輯、刪除用戶
- 可以按需要將人員歸類作不同工作組別
- 詳情步驟可以參考RC使用手冊



注: RC需要先在網頁版新增GW，衍生邀請碼，GW獲得邀請碼後，才能在手機應用程式註冊身份、登入

1 RC 預備指南 – 邀請RP存取日誌

1. 按進「邀請RP存取日誌」頁面

2. 輸入地點編號或地址關鍵字搜尋日誌

3. 剔選適合的日誌 (紅色標示 “未啟用” / 黃色標示為 “部份已啟用” / 綠色標示為 “全部已啟用”)，並按右上角「邀請RP存取日誌」按鈕



注: 可在藍色按鈕 “邀請記錄” 中查閱 RP 接受/拒絕存取日誌的狀態

1 RC 預備指南 – 邀請RP存取日誌

4 輸入日誌存取生效日期

5 按右上角按鈕「確認已選取日誌存取權」



1 RC 預備指南 – 邀請RP存取日誌

6 輸入RP收取人名稱及電郵

7 其他步驟由RP處理，RP接受/拒絕存取日誌的狀態將會顯示在「邀請記錄」中



2 RP 預備指南 – 接收邀請電郵

1. RP收到由RC發出的邀請電郵

   開啟電郵

   開啟連結

   如有問題，請聯絡RC (附有電郵)



2 RP 預備指南 – 註冊新帳號

2 開啟連結後，按「註冊新帳號」

備註 1: 你可按需要點按「個人資訊收集聲明」、「私隱政策」、「條款及細則」以閱覽詳情

備註 2: 如你所屬的組織已註冊帳號，你則不需要再另外註冊新帳號



2 RP 預備指南 – 註冊新帳號

3 閱讀 [個人資料收集聲明] 、 [私隱政策] 、 [條款及細則]

如已明白並同意條款，在「我已閱讀並接受[個人資料收集聲明]、[私隱政策] 及 [條款及細則]」旁按一下剔號

再按「註冊新帳號」



2 RP 預備指南 – 填寫所屬機構/組織聯絡資料

4 填妥有關RP機構/組織的資料後，
按「下一步」



! 提示: 部分組織類別有子組別選項，
請公司負責人聯絡確定你的類別選項

2 RP 預備指南 – 填寫管理人員帳號及聯絡資料

5 填妥有關RP管理人員帳號及聯絡資料後，輸入電郵以獲得驗證碼

按「提交」

如有需要，可按「上一步」作更改



! 提示: 在此設立的暱稱將會在知悉工作日誌的記錄中顯示出來

2 RP 預備指南 – 註冊成功

6 頁面顯示「註冊成功」

按「確定並跳轉」



2 RP 預備指南 – 確認日誌存取權

1 頁面顯示被RC邀請存取的日誌

按「確認日誌存取權」



注: 如果按「拒絕日誌存取權」，即是拒絕RC的日誌邀請，RP將無法獲得日誌的存取權

2 RP 預備指南 – 確認日誌存取權

2 頁面顯示被RC邀請存取的日誌跳轉至「確認存取權?」

按「確認」



2 RP 預備指南 – 日誌列表

1 RP可在日誌列表中查看已確認的日誌存取權的日誌



2 RP 預備指南 – 帳戶管理

1. RP admin 在「帳戶管理」頁面新增RP用戶，添加更多admin或officer 以管理網頁帳號
   - 可以按需要新增、編輯、刪除用戶
   - 可以按需要變更用戶狀態: 有效/失效
   - 詳情步驟可以參考RP使用手冊



注: RP admin 需要先在網頁版新增其他RP用戶名稱及設定密碼，其他 RP 用戶才能夠使用該帳號登入網頁及手機應用程式

2 RP 預備指南 – 登入

2 RP admin/其他 RP 用戶 使用已註冊的資料登入網頁帳號，可透過用戶名稱/電郵，並輸入驗證碼，按「登入」



3 工程人員預備指南 – 安裝

Available on the iOS Download

Search...

Digital log-books

數碼工作日誌

1.1 工程人員(RE/RW/GW) iOS 手機型號掃描右方的QR code，以安裝手機應用程式

iOS 手機可以透過以下連結下載:

https://apps.apple.com/hk/app/數碼工作日誌/id1642457755

iOS手機

3 工程人員預備指南 – 安裝

Digital log-books

數碼工作日誌

1.2 工程人員(RE/RW/GW) Android手機型號掃描右方的QR code，以安裝手機應用程式

Android 手機可以透過以下連結下載:

https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.gov.emsd.digitallogbooks

Android手機

3 工程人員預備指南 – 安裝

1 開啟手機應用程式

3 工程人員預備指南 – 安裝

2 閱讀「個人資料收集聲明」、「私隱政策」、「條款及細則」

3 剔選「我已閱讀並同意個人資料收集聲明、私隱政策、條款及細則

4 按「繼續」

3 工程人員預備指南 – 建立帳戶

1. 按「建立帳號」

2. 詳情步驟可以參考工程人員使用手冊的第1頁

注: 工程人員(GW) 需要RC先在網頁為其登記，並取得邀請碼，GW才能在手機應用程式註冊帳戶

3 工程人員預備指南 – 登入

1. 工程人員(RE/RW/GW) 輸入已建立好的帳號資料作登入